



Käyttöönotto ja painikkeet

K: Millainen SIM-kortti tarvitaan

V: Nano-SIM, jossa 4G LTE -tuki (myös 2G varayhteys), dataliittymä ja SMS-ominaisuus. PIN-koodi poistettava ennen asennusta.

K: Miten SIM-kortti asennetaan

V: Avaa SIM-kortin kansi mukana tulleella ruuvimeisselillä, aseta kortti ohjeen mukaisesti ja lukitse paikalleen. Käynnistä laite pitämällä SOS-painiketta pohjassa, kunnes valot syttyvät.

K: Miten kirjaudun sovellukseen

V: Lataa AnyTracking-sovellus QR-koodilla, kirjaudu laitteen ID:llä (10 numeroa laitteen takana) ja oletussalasanalla 123456.



K: Mitä paikannustapoja laite käyttää

V: GPS, Beidou, Wi-Fi ja LBS. Tarkkuus vaihtelee: GPS (5–15 m), Wi-Fi (15–100 m) ja LBS (100–1000 m) satelliittien saatavuuden ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

K: Mitä painikkeita laitteessa on ja mitä ne tekevät

V: SOS-painike hätäpuheluihin ja laitteen käynnistämiseen / sammuttamiseen, mikrofonipainike ääniviesteille, Key 1 ja Key 2 pikavalintapuheluihin kahdelle ensimmäiselle SOS-numerolle.

Toiminnot

K: Miten asetan SOS-numerot

V: Avaa sovelluksessa *Settings* → *SOS numbers* ja lisää enintään kolme numeroa. Ensimmäinen saa SMS-hälytykset, kaikki vastaanottavat SOS-puhelun. Varmista, että numerot ovat myös **Phonebook**-listassa, jotta laite voi soittaa niihin ja hyväksyä niistä tulevat puhelut.

K: Mikä on "Phonebook"

V: Luettelo sallituista numeroista. Vain tähän listaan tallennetut numerot voivat soittaa rannekkeeseen, ja laite voi soittaa ainoastaan niihin.

K: Mitä muita hälytyksiä voin asettaa

V: Liike-, matalalataus-, kaatumis-, irrotus- ja lääkemuistutushälytyksiä, sekä GPS- ja Wi-Fi-aidat.

K: Miten GPS-aita toimii

V: Sovelluksessa määritetään kartalle alue ja säde, ja laite hälyttää, kun se poistuu tai palaa tälle rajatulle alueelle satelliittipaikannuksen perusteella.

K: Miten Wi-Fi-aita toimii

V: Laite tunnistaa ennalta määritellyn verkon ja hälyttää, kun se poistuu sen kuuluvuusalueelta tai palaa sinne.

K: Mitä mittauksia laite tekee

V: Sydämen syke, verenpaine ja kehon lämpötila. Tulokset päivittyvät sovellukseen muutamassa minuutissa mittauksen aloituksesta. Mittaukset ovat suuntaa-antavia eikä lääketieteellisesti tarkkoja.

Muut toiminnot

- Ääniviestit rannekkeen ja sovelluksen välillä (mikrofonipainike pohjaan ja vapauta lähettääksesi)
- Reittihistoria 90 päivän ajalta
- LBS/Wi-Fi-suodatuksen asetus epätarkkojen pisteiden piilottamiseksi historiasta
- Kaukosammutus, -käynnistys ja -uudelleenkäynnistys
- Tehdasasetusten palautus



- Kellohälytykset (3 erilaista)
- Scene mode -tilavalinta; soitto-, hälytys- ja herätystapojen määrittäminen
- Etsi laite -toiminto
- Kielen ja aikavyöhykkeen asetus
- Kaatumishälytys (perustuu kiihtyvyyssanturiin)
- Askelmittari

Huom: Ohjeet, toiminnot ja ominaisuudet voivat vaihdella käytettävän laitteen mukaan.

Ohjelmiston käyttö

K: Miten näen sijainnin

V: Kun laite on verkossa, valitse sovelluksessa *Real time tracking*. Päivitysväli säädettävissä (esim. 1-30 min). Akun säästämiseksi suositus on "12 h battery saving mode". Voit päivittää sijainnin manuaalisesti napauttamalla päivityspainiketta kartan yläkulmassa.

K: Miten tarkastelen laitteen historiapolkua kartalla

V: Valitse sovelluksen päävalikosta "Historical route", valitse päivämäärä ja laite, ja paina "Search". Reitti piirtyy kartalle. Tarvittaessa voit suodattaa epätarkat LBS- ja Wi-Fi-pisteet suodatusvalikosta.

K: Miten säädän sovelluksen push-ilmoitukset vain tärkeimpiin tapahtumiin

V: Avaa sovelluksen *Settings* → *Notifications* ja ota käyttöön vain halutut hälytystyypit (esim. SOS, geofence, matalalataus). Muut voit kytkeä pois, jotta saat vain olennainen tieto.

K: Miten vaihdan karttanäkymää ja kerroksia

V: Karttanäkymässä napauta kerrosten kuvaketta ja valitse peruskartta, satelliitti tai hybrid. Voit piilottaa tie- tai rakennustiedot tarpeen mukaan.

K: Voinko ladata kartoja offline-käyttöä varten

V: Kyllä. Valitse *Offline maps* → *Download*, valitse alue ja lataa kartta. Tämä toimii ilman verkkoyhteyttä esimerkiksi maasto- tai sisätilaseurannassa.

K: Miten vien seurantadataa (reitit, nopeudet) CSV-tiedostoksi

V: Avaa *Reports* → *Export*, valitse ajanjakso ja raporttityyppi (trip, speed, history) ja tallenna CSV-tiedosto laitteellesi tai sähköpostiin.

K: Miten ajastan automaattiset raportit sähköpostiini

V: Sovelluksessa mene *Reports* → *Scheduled Reports*, valitse raporttimuoto (päivä/viikko/kuukausi), vastaanottajan sähköpostiosoite ja aikataulu.

K: Miten varmistun, että laite käyttää oikeaa aikaa ja kieltä

V: Avaa *Settings* → *Device timezone & Language*, valitse paikallinen aikavyöhyke ja haluttu kieli (englanti tai kiina). Kaikki hälytykset ja lokit näkyvät sovelluksessa oikein ajastettuina.

K: Miten yhdistän GPS- ja Wi-Fi-paikannusrajat

V: Luo ensin GPS-aita ulkotiloihin sovelluksen Geofence-toiminnolla (vähintään 300 metrin säde). Lisää sen jälkeen Wi-Fi-aita sisätiloihin tallentamalla 2,4 GHz-verkon SSID-tunnus sovellukseen. Kun laite ylittää jommankumman rajan, sovellus lähettää hälytyksen.



Vianmääritys

K: Laite ei käynnisty

V: Varmista, että akku on ladattu ja paina SOS-painiketta vähintään 3 sekuntia, kunnes merkkivalot syttyvät. Jos laite ei reagoi, tarkista latauskaapeli ja virtalähde sekä SIM-kortin oikea asennus – vaikka SIM ei estä käynnistymistä, se voi vaikuttaa laitteen toimintaan.

K: Laite ei yhdistä verkkoon

V: Tarkista SIM:n aktivointi, APN-asetukset ja kuuluvuus.

K: Sovelluksen tilakenttä näyttää "offline"

V: Varmista, että SIM on oikein asennettu ja merkkivalot vilkkuvat normaalisti.

K: Mitä laitteen LED-valot tarkoittavat

V: Kun punainen ja sininen valo vilkkuvat hitaasti, laite lukee SIM-korttia. Nopea vilkkuminen tarkoittaa, että laite yrittää muodostaa yhteyttä mobiiliverkkoon. Jos valot eivät vilku lainkaan tai jäävät jatkuvasti päälle, kyseessä voi olla yhteysongelma tai virhetilanne. Normaalisissa toiminnassa sininen valo vilkkuu hitaasti, mikä kertoo, että laite on verkossa ja toimii odotetusti.

K: Puhelu ei mene läpi

V: Soittajan numero oltava tallennettuna puhelinluetteloon ja numeronäyttö käytössä.

K: GPS-aita ei hälytä

V: Varmista että aidan koko on vähintään 300 m virrehälytysten välttämiseksi.

K: Wi-Fi-aita ei hälytä

V: Varmista että käytät 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. 5 GHz-verkot eivät ole tuettuja.

K: Laitteen sijainti näkyy väärin tai hyppii kartalla

V: GPS-paikannus voi olla epätarkka sisätiloissa, jolloin laite käyttää vaihtoehtoisia paikannustapoja kuten LBS tai Wi-Fi. Sijainti tarkentuu automaattisesti, kun laite siirtyy ulkotiloihin ja saa uudelleen yhteyden GPS-satelliitteihin.

K: Laite on jumittunut

V: Voit pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen painamalla samaan aikaan nappeja 1-2 ja SOS noin 10-20 sekuntia. Laite ilmoittaa uudelleenkäynnistyksestä ääni- ja valomerkillä (saattaa olla laitekohtaisia eroja).