



# HEYI HY-518C

### Rikosilmoitinjärjestelmä

SmartAlarm App QR-codes





## **Etupaneelin esittely**





- GSM Signal: Näyttää GSM verkon kuuluvuuden, asteikko 0-5 palkkia ja normaali kuuluvuus on 3 palkkia.
- GPRS Status: Ilmoittaa laitteen käyttävän GPRS yhteyttä ja laite kirjautunut "Heyi Login" palvelimelle
- LAN Status: Tarkoittaa laitteen käyttävän LAN yhteyttä ja laite kirjautunut "Heyi Login" palvelimelle.

Mikäli LAN yhteyden kuvakkeena on 🚟 niin LAN yhteys ei ole toiminnassa, tarkista verkon asetukset sekä kaapelointi.



## Käyttöönotto

Asenna laitteeseen SIM-kortti data-ominaisuuksilla, josta on poistettu PIN-koodin kysely.

Asenna puhelimeesi *SmartAlarm* ohjelma, joka löytyy Google Play ja Apple App kaupasta.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyi.smartalarm&hl=fi&gl=US

#### Käynnistä SmartAlarm ohjelma

Initial i Please input Username Password Save Ped Save Ped Lister Lister	Jos sinulla ei ole aiemmin tehtyjä tunnuksia niin valitse oikeasta alanurkasta 'Register'.	Augustan	Täytä tarvittavat tiedot (tunnus, sähköposti, salasana kahteen kertaan) ja paina OK
Resting123 C Resting123 C municipal Sectors Market A Sectors Lappe Lappe Lappe Lappe	Käytä aiemmin luotuja tunnuksiasi ja kirjaudu SmartAlarm ohjelmaan.	Contact for QPliagues entier denice name	Lisää laite painamalla oikeasta ylänurkasta + merkkiä







#### HEYI HY-518C asennusohje

Crewen for Q Please desire device name	Heyi HY-518C lisätty SmartAlarm ohjelmaan.	C DICURC C	Muokataksesi laitteen asetuksia, valitse 'Device Settings'
SINC. MAC Renal Journ	Valitse laite, jolloin saat näkyviin laitteen hallintasivun.	Sweek Alter   Figures   Attract Database Troop     Space Alter   Space Alter   Space Alter Troop     Space Alter   Space Alter Stroop   Space Alter Troop     Desire Management   Space Alter Stroop   Space Alter Alter Stroop   Space Alter Alter Stroop     Wavekets Ellow   Space Alter Stroop   Space Alter Alter Stroop   Space Alter Alter Stroop   Space Alter Alter Stroop     Zame Alter Stroop   Space Alter Alter Stroop   Space Alter Alter Stroop   Space Alter Alter Alter Stroop	
Cheven lawfing     Image: Section sectors     Image: Sector sectors	Päivitä laitteen ohjelmisto, painamalla 'Check Firmware Updates' jos uudempi on ladattavissa.	Investor and the true     Investor total sectors     Programming Constition     Programming Constetron <tr< th=""><th>Lisätäksesi hälytysten vastaanottajan (SMS/Puhelu), valitse 'Alarm Settings'</th></tr<>	Lisätäksesi hälytysten vastaanottajan (SMS/Puhelu), valitse 'Alarm Settings'
Assessments         Assessm	Siirry sivulla alaspäin, kunnes voit valita 'Alarm Phone Number'. Seuraavalla sivulla näet määritellyt puhelinnumerot ja painamalla oikeasta ylänurkasta + voit lisätä puhelinnumeroita.	Views Phone Maintaint     Rest Phone Namber     Rest Phone Namber     Rest Phone Namber     Rest Phone Name	Alarm Phone Number valinnasta voit lisätä puhelinnumeroita. Alarm Phone Type valinnasta voit valita haluatko hälytyksestä SMS viestin vai puhelu ilmoituksen.



## GPRS-yhteyden aktivointi

Mikäli HY-518C paneelin näyttöön ei tule GPRS-yhteyden kuvaketta, tulee GPRS yhteys aktivoida:

Disarm Monday 20/04/2015 10:30 Alkutilanne, laitteen hälytystila ei aktiivoitu	Disarm Enter: 888888 Syötä laitteen oletussalasana: 888888	System Program Addr: Paina ohjelmoinnin aloittamiseksi [@] näppäintä
System Program Addr: 128 Näppäile koodi 128	System Program Addr: 128 00 Lukeaksesi muistipaikan nykyisen arvon, paina [@]	System Program Addr: 128 01 Tarvittaessa syötä GPRS toiminnon aktivoimiseksi arvoksi 01
	System Program       Addr: 128       01       Tallentaaksesi uuden arvon       muistipaikkaan, paina [@]       näppäintä	

Poistuaksesi ohjelmoititilasta paina yli 3 sec näppäintä



## Tehdasasetusten palautus

an	- CILL	System Program
Disarm Monday	Disarm Enter:	Addr:
20/04/2015 10:30	888888	
Alkutilanne, laitteen hälytystila ei aktiivinen	Syötä laitteen oletussalasana: 888888	Paina ohjelmoinnin aloittamiseksi nä
System Program Addr:000 012345	System Program Addr:000 012345	Poistuaksesi ohjelmoititilasta paina yli 3 sec näppäintä
Näppäile koodi 902 ja paina [©]	Näppäile uudestaan koodi 902 ja paina []	

## Lisätietoa

Tutustu huolellisesti rikosilmoittimen englanninkieliseen käsikirjaan. Mikäli tarvitset lisäapua käyttöönotossa ota yhteys laitemaahantuojaan:

Microdata Finland Oy Äyrikuja 3 01510 VANTAA 09 – 4247 4920

tuki@microdata.fi

www.microdata.fi