


SmartLink®

Dcolor | androidtv
Hey Google

1. YLEISKATSAUS | Överblick



2. KAUKOSÄÄDIN | Fjärrkontroll



Key	Key Name
	Virtanäppäin strömbrytare
	Sisääntulo ingång
	Kirjanmerkki bokmärke
	Google Assistant
	Asetukset inställningar
	Takaisin tillbaka
	Kotivalikko hemmeny
	Opas guide
	Äänenvoimakkuus volymen
	Äänenvoimakkuus volymen
	Mykistys tyst läge
	Ohjelma kanal
	Ohjelma kanal
	Pikavalinta snabbval
	Pikavalinta snabbval
	Pikavalinta snabbval
	Pikavalinta snabbval

3. ASENNUS | Installation

- ① Kytke mediatoistin televisioon
Anslut mediaspelaren till TV:n



Yhdistä HDCP 2.2 -porttiin parasta 4K-suoratoistoa varten
Anslut till en HDCP 2.2-port för optimal 4K-strömning

- ② Kytke virta (kaksi tapaa)
Anslut strömmen (två metoder)



A: Käyttämällä seinälaturia (lisävaruste)
A: Använda en väggaddare (tillbehör)

B: Käyttämällä television USB-liitäntää
B: Använda TV:ns USB-anslutning

- ③ Käynnistä ja seuraa näytön ohjeita
Starta och följ instruktionerna på skärmen



4. VIANETSINTÄ | Felsökning

- Virransyötön ongelma**
Problem med strömförsörjning

Joidenkin televisioiden USB-portti ei tarjoa riittävästi virtaa (5 V DC, 1 A). Jos mediasoitin ei toimi kunnolla, käytä verkkosovitinta tai kokeile toista USB-porttia.

Vissa TV-apparaters USB-portar ger inte tillräcklig effekt (5 V DC, 1 A). Om mediaspelaren inte fungerar som den ska, använd en väggadapter eller prova en annan USB-port.

- Verkkoyhteysongelma**
Nätverksproblem

Varmista, että internet-yhteys toimii oikein. Reitittimen tai modeemin uudelleenkäynnistys ratkaisee useimmat WiFi-ongelmat. Yhteyden toiminta riippuu etäisyydestä reitittimeen ja mediasoittimeen. Älä sijoita laitetta kaappiin, sillä se voi heikentää WiFi-signaalia.

Säkerställ att internetanslutningen fungerar korrekt. Omstart av router eller modem löser de flesta WiFi-problem. Anslutningens prestanda påverkas av avståndet mellan router och mediaspelare. Placera inte enheten i ett skåp - det kan försämra WiFi-signalen.

- Kaukosäädinongelma**
Fjärrkontrollproblem

Jos kaukosäätimessä ilmenee ongelmia, poista paristot ja aseta ne takaisin. Kaukosäädin parittuu automaattisesti laitteeseen. Jos yhteys ei muodostu, paina ja pidä pohjassa Kotivalikko- ja Takaisin-painikkeita, kunnes LED-valot vilkkuvat nopeasti. Laitte tunnistaa kaukosäätimen.

Vid problem med fjärrkontrollen - ta ut batterierna och sätt in dem igen. Fjärrkontrollen ska automatiskt paras ihop med enheten. Om anslutningen inte sker, håll nere Hemmeny- och Tillbaka-knapparna tills LED-lamporna blinkar snabbt. Enheten hittar fjärrkontrollen.

5. TUOTETIEDOT | Produktinformaton

SmartLink Dcolor GD1 4K Android TV
Model: SL-DCOLOR-GD1
Power Input: 5V DC 1A
Made in China



Suppea EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja vakuuttaa, että Dcolor DG1 täyttää EU:n radiolaitedirektiivin 2014/53/EU sekä EMC- ja pienjännitedirektiivien (2014/30/EU ja 2014/35/EU) vaatimukset. Lisätietoa löytyy verkkosivuiltamme.

Kort EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren försäkras att Dcolor DG1 uppfyller kraven i EU:s direktiv om radioutrustning 2014/53/EU samt EMC- och lågspänningsdirektiven (2014/30/EU och 2014/35/EU). Mer information finns på vår webbplats.

Trademark Notice

HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia Interface™, HDMI trade dress, and HDMI logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. Google™, YouTube™, and Android TV™ are trademarks of Google LLC.

MICRODATA

www.microdata.fi

sales@microdata.fi



support@microdata.fi

+358 9 4247 4920

SmartLink[®]



1. 4K TV Dongle Overview



2. Remote Control Overview



Key	Key Name
	Power
	Input
	Bookmark
	Google Assistant
	Settings
	Back
	Home
	Guide(Live TV)
	Volume+
	Volume-
	Mute
	Program+
	Program-
	YouTube
	Netflix
	Prime Video
	Disney+

3. Installation

① Plug TV Dongle into HDTV



Connect to a HDCP 2.2 port for optimal 4K streaming.

② Power in 2 options



Option A: Using a wall adapter. Option B: Power by your TV's USB port.

③ Connect to internet and enjoy



4. Tips and Troubleshooting

USB power in

Some TV's USB port is insufficient to support 5V=1A, if your TV stick does not perform correctly, please use a wall adapter or try to use other USB port on your TV.

Wi-Fi connecting

Ensure your internet connection is working properly. Restarting your router and modem will solve most Wi-Fi network issues. Connectivity performance depends on distance from router and TV dongle, do not place the TV dongle in a cabinet, as it may impact Wi-Fi signal strength.

Remote pairing

Having trouble with your remote? Remove and reinsert the batteries in your remote, the remote should automatically pair with your device. If your remote isn't discovered, please press and hold the Home +Back button until the LED starts to rapidly flash and remote will be discovered.

5. Product Specifications

Dcolor TV Dongle 4K

Model : GD1 4K
Power input: 5V= 1A

FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.



www.microdata.fi sales@micrdodata.fi

support@microdata.fi +358 9 4247 4920