Tseeu 4G valvontakamera

Camhi / Pika-asennusohje

V 2.4





Kameran esittely

Tämä on 4G HD IP -kamera valvontaa varten. Kamera muodostaa yhteyden Internetiin SIM-kortin kautta tietojen lähettämistä ja vastaanottamista varten ja voit käyttää sitä reaaliaikaisten kuvien etäkatseluun matkapuhelimesta, tietokoneesta tai muista laitteista milloin tahansa ja missä tahansa. Voit tallentaa valvontavideoita Micro SD-kortille tai tietokoneelle, kamera tukee myös hälytystoimintoja, kuten hälytyssähköpostiviestien lähettämistä, hälyttävän puhelinviestin lähettämistä ja muita toimintoja.

Tuotepakkauksen sisältö:

NO.	Nimi	kpl
1	4G valvontakamera	1
2	Virtalähde	1
3	Asennusohje (english)	1
4	Asennustarvikkeet	1
5	Verkkokaapeli	1

Kameran asennus

1. Kiinnitä osapaketissa oleva tarra asennettavaksi suunniteltuun paikkaan ja poraa reiät porantyökalulla paikannustarraan merkittyihin kohdepisteisiin;
2. Kierrä muoviset laajennusmutterit seinään paikoitusreiän mukaan ja työnnä sitten ruuvi laajennusmuttereihin;
3. Kohdista kameran pohjassa oleva ura ruuvilla ja kiinnitä se edelleen.

Varotoimet käyttöönotossa


1. Oikea ympäristön lämpötila tälle kameralle on välillä -10 ℃ - 50 ℃. Vältä altistamasta kameraa liian kuumalle tai kylmälle ympäristölle.
2. Älä käytä tätä kameraa kosteassa tai paikassa jossa on suuri todennäköisyys veden pääsemisellä kameran sisään, jotta varmistat kameran elektroniikan pitkän käyttöiän.
3. Paremman käyttökokemuksen takaamiseksi älä suuntaa kameraa kuvaamaan heijastavia tai vaaleita tasaisia pintoja, jotta kuva ei ylivalottuisi.
4. Varmista kameran sijoitus alueelle, jossa riittävä Wi-Fi-signaalin kuuluvuus. Asenna riittävän kauas mahdollisesti häiriöitä aiheuttavista tuotteista esim. mikroaaltouunista

Asenna Micro SD -muistikortti ja Nano Sim -kortti

Katso asennusoppaasta SD-kortin asentaminen kameraan.
Asennusopastus löytyy CamHi 4G IP -kameratuotetiedoista.

Micro SD-kortti

Nano-SIM-kortti



Liitä kamera

Liitä virtalähde ja verkkokaapeli kameraan ja varmista, että verkkokaapeli voidaan liittää Internetiin.

Virtaliitin

Verkkokaapeli



Kun vihreä verkon merkkivalo vilkkuu jatkuvasti, verkon tiedonsiirto on normaalia.


Katso matkapuhelimella

Lataa “CamHiPro” tai “CamHi” Google Play kaupasta / Apple App Storesta tai skannaa alla oleva QR-koodi.


Android

IOS


Lisää kamera seuraamalla alla olevia ohjeita.




Valitse 'Add Camera'




Valitse 'IP camera'




Valitse 'Device in use'




Valitse 'Scan QR code'




Skannaa QR-koodi kameran tyyppikilvestä




Valitse 'Add to'



Nimeä kamerasi



Klikkaa kameran kuvaketta katsoaksesi live videota




Seuraa ruudun ohjeita


Sovelluksessa voit hallita useita kameroita, kuten reaaliaikaisen videon katselua, videon toistoa, kameran parametrien asettamista jne. Löydät yksityiskohtaiset käyttöohjeet CamHi 4G IP -kameratuotetiedoista.

Katso tietokoneella


Asenna “HiP2P Client” -ohjelma, löydät asennustiedoston CamHi 4G IP -kameratuotetiedoista.



Suorita ohjelma ja valitse Config-käyttöliittymästä, valitse “Input UID” ja kirjoita kameran sarjanumero. Sarjanumero löytyy kameran tarrasta.



Kun olet lisännyt kameran, kaksoisnapsauta kameraa katsoaksesi suoraa videota.




Ohjelmassa voit hallita useita kameroita ja katsella jopa 32 kanavan live-videoita samanaikaisesti, voit tallentaa videon tietokoneelle, voit toistaa paikallista videota

(tietokone) ja etävideota (SD-kortti), voit myös asettaa kameran parametreja jne., lue lisätietoja käyttöohjeesta.

Aktivoi 4G-mobiiliyhteys


Tarkista 4G-kortin tiedot.



Click the settings icon



Click "4G settings"



Check 4G card information


Seuraavat tärkeät 4G-tiedot on tarkistettava:

Signaali: 4G-signaalin arvo, kun arvo on alle 70, tarkista antenni tai vaihda asennusasentoa.


Tilakoodi: “0” ei tarkoita SIM-korttia, “1” tarkoittaa onnistunutta rekisteröintiä, “2” tarkoittaa rekisteröintiä tai rekisteröintivirhettä.

APN-tila: Kamera hakee automaattisesti operaattorin oletus APN määritykset, jos APN on väärä, muokkaa sitä manuaalisesti, saat sen verkko-operaattoriltasi.

APN: n muokauksen ohje.



Valitse " manual "



Kirjoita APN, Account ja klikkaa lopuksi "Apply"

Kun 4G on käytettävissä, irroita verkkokaapeli 4G-yhteyden aktivoimiseksi

Käynnistä ja palauta tehdasasetukset

Liitä virta uudelleen kameran käynnistämiseksi uudelleen.

Paina nollauspainiketta 5 sekunnin ajan ja kamera palautuu tehdasasetuksiin.



Kysymyksiä ja vastauksia - FAQ

K: Salasana on väärä tai salasana asetettu väärin.

V: Palauta tehdasasetukset käyttöohjeen mukaisesti

K: Laiteluettelossa kamera näkyy merkinnällä ‘OFFLINE’

V: Varmista, että puhelimesi tai tietokoneesi voi olla yhteydessä Internetiin ja tarkista kameran 4G-kortin tiedot käyttöoppaan mukaisesti.

K: Et saa puhelimeesi PUSH viestinä ilmoitusta hälytyksestä.

V: Tarkista, onko hälytyksen PUSH viestit kytketty päälle ja onko hälytysasetukset oikein (Asetus - Hälytyksen hallinta ja ilmoitus). Oletko sallinut ohjelmalle PUSH viestien käytön ja ohjelman käytön taustalla?

K: Tukeeko tietokoneohjelma Apple Mac -käyttöjärjestelmää?

V: Kyllä, ohjelmasta on olemassa Apple versio.

K: Videotoisto ei löydä videotiedostoja?

A: Tarkista onko SD-kortti vaurioitunut, onko SD-kortti asennettu, tarkista kameran aika, onko toistoaika oikea.